

A.u.S. Spielgeräte GesmbH. 1210 Wien Scheydgasse 48 Tel. 0043/1/271 66 00 Fax. DW 75 http://www.aus.at E-mail: verkauf@aus.at

Bedienungsanleitung CC-Talk Währungsdatensätze laden

1. Installation

Kopieren Sie das Programm "Normalizzazione.exe" von der EASY CD, sie finden dieses im Ordner X:\Easy CD\CDRM-NV\RM\SECIcctalk\CCT_STD21 oder im Internet auf unseren Supportseiten unter folgendem link <u>http://www.aus.at/support/rm5CCtalkde.htm</u>

Sie können das Programm direkt von der CD ausführen oder Sie speichern die Datei auf Ihrem Rechner und erstellen eine Verknüpfung auf den Desktop.

Schließen Sie den RM5 CC-Talk Münzprüfer mit dem Interfacekabel Art.Nr. 993050055 an die serielle Schnittstelle Ihres Computers an. Schließen Sie die 12 Volt Spannungsversorgung an das Interfacekabel an.

Starten Sie das Programm mit einem Doppelklick. Folgendes Fenster erscheint auf Ihrem Bildschirm.

🍰 Normalizz	azione			×
Porta C Com1	C Com2	Addr 02	Simple Poll	
Load File				
	-		Verify Data	
	Normalizzazio	one [Read CRC	
]		

Als nächsten Schritt wählen Sie die Schnittstelle Com 1 oder Com2 aus. Wenn keine anderen seriellen Geräte angeschlossen sind, wählen Sie Com1.



A.u.S. Spielgeräte GesmbH. 1210 Wien Scheydgasse 48 Tel. 0043/1/271 66 00 Fax. DW 75 http://www.aus.at E-mail: verkauf@aus.at

Nachdem die Schnittstelle ausgewählt wurde, klicken Sie auf das Feld "Simple Poll".

🚣 Normalizzazione			×
Porta Com1 C Com2	Addr 02	Simple Poll Load Data	
Load File			
		Verify Data	
Normalizzazi	one	Bead CBC	

Im Feld neben "Simple Poll" erscheint die Antwort OK.

Achtung; ist die Antwort KO fehlt die Kommunikation zwischen Münzprüfer und PC. Mögliche Ursachen sind: Münzprüfer keine CC-talk Version oder defekt, 12 Volt Versorgungsspannung fehlt.

🋃 Normalizzazi	one			×
Porta © Com1 C	Com2	Addr 02	Simple Pol	Ok
Load File	1			
		_, [Verify Data	
Ţ,	omalizzazio	ne T	Read CRC	
		=		



A.u.S. Spielgeräte GesmbH. 1210 Wien Scheydgasse 48 Tel. 0043/1/271 66 00 Fax. DW 75 http://www.aus.at E-mail: verkauf@aus.at

Währungsdatensatz laden:

Sie können diese von der "Easy CD" ist im Lieferumfang der Programmiersoftware für RM5 Münzprüfer oder ITL Banknotenleser enthalten, bzw. Sie können diese kostenlos von unserer homepage laden. http://www.aus.at/support/rm5CCtalkde.htm Achten Sie auf die Dateiendung nrX. Gewünschten Datensatz vom Speicherort auswählen und "Öffnen" klicken.

Suchen in:	SECIO	otalk 🔄	- 🖻 💆	
NormCH. NormCRC NormCRC NormCRC NormCYF	niX).niX)-1.niX)-1_5.niX).niX niX	NormEU_01041.nrX NormEUR0_50.nrX NormHR1.nrX NormISR.nrX NormJAP.nrX NormJAP.nrX NormKR0.nrX	ه Normk کی Normk کی Normk کی NormL کی NormM	(UW.niX (UW_AE.niX (UW_TK.niX ATVIA.niX 4EX.niX 4EX.niX
1				<u>}</u>
Datei <u>n</u> ame:	NormEUF	30_50		Ö <u>f</u> fnen
Da <u>t</u> eityp:	File di No	rmalizzazione (*.nrX)	-	Abbrechen

Der ausgewählte Datensatz erscheint im Feld "Load File". Anschließend auf das Feld Normalizzazione klicken, jetzt beginnt die Datenübertragung und nach einigen Sekunden erscheint im Feld unter "Normalizzazione" die Meldung "OK".

Programmierung ist abgeschlossen.

Porta © Com1 © Com2	Addr 02	Simple Poll Load Data	Øk
Load File	• Dateien\SI	ECIcctalk\Normi	EURO
		Verify Data	
Normalizza	zione –	Read CRC	
Ok			