# *A.u.S. Spielgeräte GmbH* BNV Bank Note Validating System

The Future of Smiley<sup>®</sup> Bank Note Handling Deutsche Version



# Bedienungsanleitung

Issue 4-d

A.u.S. Spielgeräte GmbH

Scheydgasse 48 A-1210 Wien / Austria Tel.: +43 (0)1-271 66 00 Fax: +43 (0)1-271 66 00 75 verkauf@aus.at www.aus.at

## Historie

Title:	BNV Engineers Manual		
Drawing No:	GA326-3d		Project:
Author:	T. J. Crowley		<b>Date:</b> 29/10/2004
Format:	MS Word	2000	
Issue	Rel Date	Mod By	Comments
Issue 1	29/10/2004	TJC	First Draft
Issue 2	21/06/2005	ATG	Second Draft
Issue 3	14/07/2005	RJC	First Release
Issue 3-d	01/09/2005	TL/CC	Translation
Issue 4-d	07/10/2005	CC	Second Release

### Inhaltsverzerzeichnis

	Seite
HISTORIE	2
INHALTSVERZERZEICHNIS	3
1: EINLEITUNG	5
2: INHALT	6
3: UMGEBUNGSBEDINGUNGEN UND LEISTUNGSAUFNAHME	7
4: ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	8
5: BESCHREIBUNG SCHNITTSTELLE BNV	9
5.1: DIP Schalter Stellungen	9
5.2: LED Status Codes	
6: BESCHREIBUNG HARDWARE	11
6.1: Pinbelegung	
6.2: Eingangs- und Ausgangsbeschaltung	
6.3: Eingänge und Ausgänge bei "seriellen Protokollen"	
7: BESCHREIBUNG PROTOKOLLE	14
7.1: Parallel Modus	
7.2: Impuls Modus	
7.3: Binär Modus (Special)	
7.4: ITL Simple Serial Input/Output Modus (Special)	
7.5: Smiley® Secure Protocol - SSP	
7.6: MDB – Multi-Drop Bus / Internes Kommunikationsprotoko	ll (IF5)(Special)21
7.7: CCTalk Protocol (Special)	
7.8: Extended Interface – USA Serial (Special)	
8: PROGRAMMIERUNG DATENSÄTZE/FIRMWARE	25
8.1: ITL BNV Download Manager	
Änden under und littlige en under beiten	

## BNV Bedienungsanleitung

8.2: NV9 – NV9 Copy (Cloning)
8.3: NV9 – NV9 Kopiervorgang26
9: MECHANISCHE INSTALLATION
9.1: Wechseln oder Entfernen der Frontblenden27
9.2: Wechseln oder Entfernen der Frontblenden28
10: WARTUNG UND REINIGUNG
10.1: Reinigung
10.2: Notenpfad von Fremdkörpern befreien / Antriebriemen wechseln
11: FEHLERSUCHE
11: FEHLERSUCHE.3212: SUPPORT TOOLS3512.1: PC Currency Programming Software.3512.2: Internet Website support.3512.3: E-mail Support.35ANHANG A - ZEICHNUNGEN36ANHANG B - ZWISCHENKASSE/ESCROW CONTROL41

### 1: Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt Betrieb und Funktionen des NV9 Banknotenprüfers (BNV) ab der Firmware Version 3.15 und höher.

#### Wichtiger Hinweis:

- Es wird empfohlen dieses Produkt mit einer vorgeschalteten 2A Sicherung zu betreiben.

Wir empfehlen daher die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, da der BNV viele neue Anwendungsmöglichkeiten, Funktionen und Sicherheitseinstellungen erlaubt.

Sollten Fragen oder Probleme entstehen, setzten Sie sich bitte mit A.u.S. Spielgeräte GmbH in Verbindung, damit wir Sie unterstützen und gleichzeitig unsere Produkte weiterentwickeln können.

Smiley<sup>®</sup> und das ITL Logo sind eingetragene Warenzeichen von ITL.

ITL besitzt etliche Europäische und Internationale Patente die dieses Produkt schützen. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an:

> Au.S. Spielgeräte GmbH Scheydgasse 48 1210 Wien Austria Tel.: +43 (0)1 271 66 00 Fax: +49 (0)1 271 66 00 75 Email: verkauf@aus.at

oder besuchen Sie uns im Internet unter:

www.aus.at

Smiley<sup>®</sup> und das ITL Logo sind eingetragene Warenzeichen von ITL.

ITL besitzt etliche Europäische und Internationale Patente die dieses Produkt schützen. Falls Sie weitere Informationen benötigen, setzten sie sich bitte mit A.u.S. Spielgeräte GmbH in Verbindung.

ITL ist nicht verantwortlich für etwaige Verluste, Schäden oder Zerstörungen die bei der Installation oder dem Betrieb dieses Gerätes verursacht wurden. Die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden dadurch nicht beeinflusst. Im Zweifelsfall erkundigen Sie sich bitte über etwaige Änderungen oder besuchen Sie unsere Homepage http://www.aus.at

### 2: Inhalt

Diese Bedienungsanleitung soll unsere Kunden unterstützen, die:

- a) Applikation für den BNV entwickeln,
- b) Automaten produzieren, in denen der BNV eingesetzt wird,
- c) Installationen mit dem BNV ausführen,
- d) Informationen über Service und Wartung benötigen.

Obwohl diese Anleitung Informationen zu Fehleranalyse und Wartung beinhaltet, empfohlen wir auch bei einfachen mechanischen Reparaturen das Gerät an eines unserer Service Center einzuschicken.

#### Wichtiger Hinweis:

- Die angegebenen Umgebungsbedingungen und elektrischen Grenzwerte dürfen <u>nicht</u> über- bzw. unterschritten werden.
- Die komplette Mechanik oder den Banknotenweg <u>nicht</u> fetten oder schmieren.
- Die optischen Einheiten dürfen <u>nicht</u> poliert werden.
- Wenn der BNV Banknotenprüfer demontiert wurde, muss das Gerät neu kalibriert werden. Diese Kalibrierung kann nur von der Firma A.u.S. Spielgeräte GmbH durchgeführt werden. Das Gerät kann hierzu auch gerne eingesendet werden.

### 3: Umgebungsbedingungen und Leistungsaufnahme

Umgebungsbedingungen	Minimum	Maximum
Temperatur	+3°C	+50°C
Luftfeuchtigkeit	5%	95% Nicht kondensierend

Tabelle 1 - Umgebungsbedingungen

### Wichtiger Hinweis:

- Fällt die Versorgungsspannung unter 11,5V, arbeitet der BNV eventuell nicht mehr korrekt.
- Es wird empfohlen ein Netzteil zu nutzen, welches mindestens 1,5A liefern kann.
- Achtung: die Angaben zur Strom- und Spannungsversorgung sind unbedingt einzuhalten und genauestens zu überprüfen. Das gilt insbesondere, wenn mehrere Geräte über die gleiche Spannungsversorgung betrieben werden (z.B. Münzprüfer, Kartenleser, Kartenausgabegeräte etc)!

Electrical Supply	Minimum	Maximum
Versorgungsspannung (V/DC) absolute Grenzen	11.5V	14V
Versorgungsspannung MDB IF5 Version	18V	42V
Brummspannung	0	0.25V @100 Hz
Stromaufnahme:		
Standby		0.35A
Annahmevorgang		1A
Anlaufstromaufnahme		1.5A

Tabelle 2 - Leistungsaufnahme

### 4: Allgemeine Beschreibung

#### BNV Banknotenprüfer – die nächste Generation Smiley<sup>®</sup> Banknotenprüfer

Der BNV ist ein kompaktes Banknotenverarbeitungssystem, passend für die meisten Geldautomaten. Im seriellen Modus kann der BNV bis zu 16 verschiedene Banknoten akzeptieren, und dabei auch unterschiedliche Banknoten gleicher Wertigkeit verarbeiten (wie z.B. in Großbritannien).



Abbildung 1 - Der BNV mit vertikaler und horizontaler Frontblende

Alle BNV Banknotenprüfer werden vorprogrammiert ausgeliefert, so dass sie sofort zur Installation bereit sind. Die Programmierung kann entweder mit dem BNV zu BNV Cloning Verfahrens oder mittels PC und der Currency Management Software geändert werden. Da die Währungsdatensätze und Anwendungen fortlaufend getestet und ergänzt werden, sollte die aktuelle Version jeweils mit den Angaben auf unserer Homepage verglichen werden. Wenn Sie Informationen über spezielle Währungsdatensätze benötigen, die nicht in der offiziellen Liste enthalten sind, wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte direkt an uns.

Der BNV ist für eine einfache Installation in den meisten Automaten entwickelt worden. Das fortschrittliche "Smiling Mundstück" erlaubt die Noteneinführung mit nur einer Hand und vereinfacht die Notenverarbeitung.

Durch die Auswahlmöglichkeit von:

- Parallel Modus (parallel open collector outputs)
- Impuls Modus (pulse stream output)
- Binär Modus (binary open collector output)
- SSP (Smiley® Secure Protocol / secure serial communications)
- SIO (simple serial interface)
- MDB (Achtung: Zum Betrieb des BNV im MDB Modus wird zusätzlich die IF5-Box benötigt!)
- CCTalk
- Extended Interface / USA Serial

gibt es diverse Anschlussmöglichkeiten.

#### Hinweis: Der BNV kann nur mit einer der mitgelieferten Kassen ordnungsgemäß betrieben werden!

### 5: Beschreibung Schnittstelle BNV

Die unten gezeigte Schnittstelle (siehe Abbildung 2) des BNV besteht aus einer gelben, einer grünen und einer roten LED, sowie eine DIP Schalter Box mit vier DIP Schaltern. Die LED zeigen den momentanen Status des BNV an. Über die DIP Schalter lassen sich die entsprechenden Betriebsysteme am BNV aktivieren.



Abbildung 2 – BNV LED Anzeige und DIP Schalter

### 5.1: DIP Schalter Stellungen

Die DIP Schalter können durch die Kombinationen von ON oder OFF so eingestellt werden, dass eine bestimmte vom Kunden gewünschte Konfiguration am BNV aktiviert wird.

DIP Schalter 1 – Intern

DIP Schalter 2 – Puls Multiplikator

Die Benutzung dieses Schalters ist zur Zeit nur im Impulse Protokoll in Verbindung mit dem US-Dollar Währungsdatensatz vorgesehen. Weitere Details zum Impulse Protokoll finden Sie ebenfalls in diesem Handbuch. Wenn der Schalter 2 in Position "Unten" steht werden die Pulse nicht multipliziert (Standard für alle Währungen ausser US-Dollar). Befindet sich der Schalter in Position "Oben" wird die Anzahl der ausgegebenen Pulse vervierfacht.

### DIP Schalter 3 und 4 – Einstellen des Interfaces

Diese Schalter werden benötigt um das relevante Protokoll zu aktivieren. Der BNV unterstützt die Auswahl von vier verschiedenen Protokollvarianten. Diese finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:

Interface	Switch 3	Switch 4	
Parallel	Down	Down	
Pulse	Down	Up	
SSP	Up	Down	
Special	Up	Up	

Tabelle 3 – Schalter 3 und 4 Protokollauswahl

Weitere Details zum Parallel, Impuls, SSP oder Binär Protokoll, entnehmen Sie bitte den Protokoll-Beschreibungen in diesem Handbuch.

Die Protokolleinstellung "Spezial" ist abhängig von der verwendeten Firmware und ist standardmäßig auf "Binär" eingestellt.

Es können mit Hilfe des ITL BNV Download Managers jedoch noch weitere Protokolle unter der Menüfunktion "Spezial" aktiviert werden. Es können zurzeit folgende Protokolle zusätzlich aktiviert werden:

- CCTalk.
- ITL Simple serial I/O.
- Binary
- MDB

Informationen zu den Protokollen finden Sie in Kapitel 7.

### 5.2: LED Status Codes

Am BNV befinden sich drei Status LED. Diese sind neben dem Dip Schalter an der rechten Seite des Gerätes angebracht, und zeigen den Gerätestatus an.

Die rote LED zeigt Probleme innerhalb des Gerätes an. Die grüne LED bestätigt die einwandfreie Funktion des Gerätes.

LED Status	Description
Grüne LED blinkt langsam (= 1 x pro Sekunde)	Normalstatus. Wenn der BNV bereit ist eine Note zu lesen, blinkt der grüne Status LED langsam ("heartbeat signal").
Rote LED blinkt 1 x pro Sekunde	Notenpfad verstopft.
Rote LED blinkt 2 x pro Sekunde)	BNV kann nicht kalibriert werden, Sensor (en) wahrscheinlich blockiert.
Rote LED zeigt Dauerlicht	Memory Fehler
Rote und Grüne LED blinken abwechselnd	Kasse ist voll (in diesem Fall bleibt auch das Busy- Signal aktiv!)
Gelbe LED und Front-LEDs blinken gleichzeitig	Spannungsversorgung entspricht nicht den vorgegeben Spezifikationen

Tabelle 4 - LED Status Codes

### 6: Beschreibung Hardware

Der BNV besitzt einen Anschluss mit 16 Pins, und befindet sich auf der linken seite des Gerätes. Zwei für die Spannungsversorgung 0V und +12V, 5 Ausgänge, 5 Eingänge, sowie vier reservierte Pins für zukünftige Anwendungen(siehe Abbildung 3).

Beispiel für einen passenden Anschluss wäre ein Molex Stecker: Part No: 39-51-2160





### 6.1: Pinbelegung

Die Pin Belegung entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle. Der Anschlussstecker hat 16 Pins, 0.1" Pin Maß, 2 Reihen mit je 8 Pins

Pin	Name	Beschreibung	
1	Vend 1 (Binär Bit 1)	Note akzeptiert auf Kanal 1 (Parallel-Modus),	
		Ebenfalls Ausgang für Impuls-Modus	
		Ebenfalls serieller Datenausgang (SSP / RS232)TxD	
2	Vend 2 (Binär Bit 2)	Note akzeptiert auf Kanal 2 (Parallel-Modus)	
3	Vend 3 (Binär Bit 4)	Note akzeptiert auf Kanal 3 (Parallel-Modus)	
4	Vend 4 (Binär Bit 8)	Note akzeptiert auf Kanal 3 (Parallel-Modus)	
5	Inhibit 1	Sperrleitung für Kanal 1. Für Sperrung = HIGH, für Annahme = LOW.	
		Im seriellen Modus außerdem serieller Dateneingang (SSP / RS232)RxD	
6	Inhibit 2	Sperrleitung für Kanal 2	
7	Inhibit 3	Sperrleitung für Kanal 3	
8	Inhibit 4	Sperrleitung für Kanal 4	
9	Busy	Aktiv Low während des Lesens und Transportierens einer Note.	
10	Escrow	Escrow = Zwischenkassenfunktion. Für ESCROW Betrieb = LOW. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Abschnitt ESCROW ( <u>Anhang B)</u>	
11	Spare	Reserviert	
12	Spare	Reserviert	
13	Spare	Reserviert	
14	Spare	Reserviert	
15	+Vin	Nennwert 12V DC	
16	0V	0v	

### 6.2: Eingangs- und Ausgangsbeschaltung

### Wichtiger Hinweis:

Die Höhe des "LOW" Signals der Ausgänge hängt von der Eingangsimpedanz der Automatenschnittstelle ab. Die LOW Levels müssen mit der 74 HC CMOS Spezifikation übereinstimmen.



Abbildung 4 – Eingangs- und Ausgangsbeschaltung

- Alle Ausgänge sind als "open collector" ausgeführt.
- Alle Eingänge werden über interne +5V und einen 10KΩ Widerstand auf "HIGH" Signal gehalten. Die Eingangsstruktur (CMOS) ist mit einem Anti-Statik Schutz ausgestattet.

Interface Logic levels	Logic Low	Logic High	
Eingänge	0V < Low < 0.5	+3.7V < High <12V	
Ausgänge mit 2,2kΩ pull up	0.6V	pull up Spannung von der Automatenschnittstelle	
Max. Strombelastung	50mA pro Ausgang		

Tabelle 6 - Interface Logic Levels

### 6.3: Eingänge und Ausgänge bei "seriellen Protokollen"

### Wichtiger Hinweis:

Die seriellen Protokolle arbeiten nur, wenn die entsprechenden Protokolle im

Banknotenprüfer installiert und aktiviert wurden.

Name	Beschreibung
SSP TxD	Vend 1
SSP RxD	Inhibit 1

Tabelle 7 – Serielle Eingänge und Ausgänge

### 7: Beschreibung Protokolle

Um das gewünschte Protokoll zu aktivieren müssen die DIP Schalter am BNV in die, wie folgt beschriebenen, Einstellungen gesetzt werden:

### 7.1: Parallel Modus

Um den Parallelen Modus zu nutzen müssen Dip Schalter 3 und 4 auf Off geschaltet werden.

**Vend Signale:** (Pins 1 bis 4) Die vier Kanäle haben separate Ausgänge. Bei Geldscheinannahme wird das Potential des entsprechenden Kanals für 100 <u>+</u> 3ms von "HIGH" auf "LOW" gelegt. Es wird empfohlen, alle Signale außerhalb dieser Toleranzen als fehlerhaft zu interpretieren. Fehlerhafte Signale können z. B. durch Spannungsspitzen in der Netzspannung hervorgerufen werden.

**Busy Ausgang:** (Pin 9). Dieses Signal ist ein allgemeines Busy Signal. Pin 9 ist aktiv Low während eine Note verarbeitet wird.

**Escrow Control / Zwischenkasse**: (Parallel-Modus, Pin 10) (Anhang B): Der BNV hat für jeweils eine Note eine Zwischenkassenfunktion. Escrow ermöglicht dem Banknotenprüfer, Noten erst nach einem Bestätigungssignal der Automatensteuerung endgültig zu akzeptieren. Nachdem der Banknotenprüfer eine Note eingelesen hat, gibt er bei der Erkennung ein erstes Signal (Signal 1 = kein Kreditsignal!) an die auswertende Einheit aus. Wenn die auswertende Einheit den Geldschein akzeptieren will, muss sie eine Signalbestätigung an den Banknotenprüfer weitergeben. Erst dann wird die Banknote komplett eingezogen und ein Kreditsignal (Signal 2 = Kreditsignal!!!) erzeugt.

Wenn die auswertende Einheit keine Signalbestätigung gibt, wird die Note nach ca. 30 Sekunden zurückgegeben. Wenn der Zahlungsvorgang abgebrochen und die Note unverzüglich zurückgegeben werden soll, kann der jeweilige Sperrkanal (Inhibit) auf "High" gelegt werden.

Die Automatensteuerung kann die Note jederzeit, innerhalb der 30 Sekunden, durch ein HIGH Signal auf der Sperrleitung wieder an den Kunden zurückgeben. Ab Kanal 5 müssen alle vier Sperrleitungen auf HIGH gesetzt werden um die Note zurückzugeben.

Der BNV geht für ca. 45 Sekunden außer Betrieb, wenn eine Note nach dem ersten 100ms Signal zurückgegeben wurde und gleichzeitig das zweite 100ms Signal noch nicht gegeben wurde. (z.B. wenn nach Signal 1 eine weitere Banknote eingeführt wird). Löschen Sie in diesem Fall ggf. Signal 1 in der Automatensteuerung.

### Kanalsperrung

Jeder der Kanäle 1 bis 4 hat einen eigenen Sperreingang, um der Automatensteuerung das Abweisen von bestimmten Notenwertigkeiten zu ermöglichen. Um einen Kanal zu sperren, muss die entsprechende Sperrleitung auf HIGH gesetzt werden. Um einen Kanal wieder freizugeben, muss die entsprechende Sperrleitung auf LOW gesetzt werden.

Wenn alle vier Sperrleitungen gleichzeitig auf HIGH liegen, nimmt der BNV keine Noten mehr an. Falls eine Note eingeführt wird, läuft der Motor rückwärts. Die vier Sperrleitungen können verbunden werden um einen 'Global inhibit' zu schaffen, damit die Automatensteuerung z.B. den Betrieb steuern kann. Diese Funktion ermöglicht auch das Sperren von mehr als 4 Kanälen (z.B. im Puls-Modus).

### 7.2: Impuls Modus

Um die Impulsausgabe zu nutzen, muss sich Dip Schalter 3 in der "Unteren" und Schalter 4 in der oberen Stellung befinden.

**Vend Signal (Pin 1):** Wenn eine Note erkannt wird, gibt der BNV über Vend 1/Pin 1 eine voreingestellte Anzahl von Impulsen für die verschiedenen Notenwertigkeiten aus. Die Anzahl der Impulse und die Impulszeit können mit dem ITL BNV Download Manager eingestellt werden.

Zusätzlich können mit DIP 2 die gesetzten Impulse vervierfacht werden. Es können maximal 262.140 Impulse gesetzt werden (65.535 x 4).

**Busy Ausgang:** (Pin 9). Dieses Signal ist ein allgemeines Busy Signal. Pin 9 ist aktiv Low während eine Note verarbeitet wird.

**Escrow Control / Zwischenkasse**: (Pin 10) (Anhang B): Der BNV hat für jeweils eine Note eine Zwischenkassenfunktion. Escrow ermöglicht dem Banknotenprüfer, Noten erst nach einem Bestätigungssignal der Automatensteuerung endgültig zu akzeptieren. Nachdem der Banknotenprüfer eine Note eingelesen hat, gibt er bei der Erkennung ein erstes Signal (Signal 1 = kein Kreditsignal!) an die auswertende Einheit aus. Wenn die auswertende Einheit den Geldschein akzeptieren will, muss sie eine Signalbestätigung an den Banknotenprüfer weitergeben. Erst dann wird die Banknote komplett eingezogen und ein Kreditsignal (Signal 2 = Kreditsignal!!!) erzeugt.

Wenn die auswertende Einheit keine Signalbestätigung gibt, wird die Note nach ca. 30 Sekunden zurückgegeben. Wenn der Zahlungsvorgang abgebrochen und die Note unverzüglich zurückgegeben werden soll, kann der jeweilige Sperrkanal (Inhibit) auf "High" gelegt werden.

Die Automatensteuerung kann die Note jederzeit, innerhalb der 30 Sekunden, durch ein HIGH Signal auf der Sperrleitung wieder an den Kunden zurückgeben. Ab Kanal 5 müssen alle vier Sperrleitungen auf HIGH gesetzt werden um die Note zurückzugeben.

Der BNV geht für ca. 45 Sekunden außer Betrieb, wenn eine Note nach dem ersten 100ms Signal zurückgegeben wurde und gleichzeitig das zweite 100ms Signal noch nicht gegeben wurde. (z.B. wenn nach Signal 1 eine weitere Banknote eingeführt wird). Löschen Sie in diesem Fall ggf. Signal 1 in der Automatensteuerung

#### Kanalsperrung:

Jeder der Kanäle 1 bis 4 hat einen eigenen Sperreingang, um der Automatensteuerung das Abweisen von bestimmten Notenwertigkeiten zu ermöglichen. Um einen Kanal zu sperren, muss die entsprechende Sperrleitung auf HIGH gesetzt werden. Um einen Kanal wieder freizugeben, muss die entsprechende Sperrleitung auf LOW gesetzt werden.

#### Wichtiger Hinweis:

Kanäle größer als Kanal 4 können nicht einzeln gesperrt werden. Ein Sperren ist nur über einen "Global Inhibit" zu realisieren.

#### Global Inhibit:

Wenn alle vier Sperrleitungen gleichzeitig auf HIGH liegen, nimmt der BNV keine Noten mehr an. Falls eine Note eingeführt wird, läuft der Motor rückwärts. Die vier Sperrleitungen können verbunden werden um einen 'Global inhibit' zu schaffen, damit die Automatensteuerung z.B. den Betrieb steuern kann.

### 7.3: Binär Modus (Special)

Um das binäre Protokoll zu nutzen, müssen Dip Schalter 3 und 4 in der oberen Position stehen. Zusätzlich muss die "BIN" Option in der Firmware des BNV geladen sein.

Sollten mehr als vier Kanäle genutzt werden, und es besteht keine Möglichkeit ein serielles Protokoll zu verwenden, ist es möglich den BNV im Binär Modus zu aktivieren. Es stehen dann 15 Kanäle als binäres Ausgabemuster an den vier Ausgangsleitungen zur Verfügung.

Ist der Binär Modus aktiviert, steht an den vier Ausgängen nach Annahme einer Note für 100 <u>+</u> 3ms. ein binärkodiertes Ausgangssignal an. Es können jetzt 15 verschiedene Noten angenommen werden, aber nur die ersten vier können einzeln gesperrt werden.

<u>Vend Signale</u> (Pin 1 bis 4) Die vier Kanäle haben separate Ausgänge. Bei Geldscheinannahme wird das Potential des entsprechenden Kanals für 100 <u>+</u> 3ms von "HIGH" auf "LOW" gelegt. Es wird empfohlen alle Signale außerhalb dieser Toleranzen als fehlerhaft zu interpretieren. Fehlerhafte Signale können z.B. durch Spannungsspitzen in der Netzspannung hervorgerufen werden

**Busy Output**: (Pin 9). Dieses Signal ist ein allgemeines Busy Signal. Pin 9 ist aktiv Low während eine Note verarbeitet wird.

**Escrow Control / Zwischenkasse**: (Pin 10) (Anhang B): Der BNV hat für jeweils eine Note eine Zwischenkassenfunktion. Escrow ermöglicht dem Banknotenprüfer, Noten erst nach einem Bestätigungssignal der Automatensteuerung endgültig zu akzeptieren. Nachdem der Banknotenprüfer eine Note eingelesen hat, gibt er bei der Erkennung ein erstes Signal (Signal 1 = kein Kreditsignal!) an die auswertende Einheit aus. Wenn die auswertende Einheit den Geldschein akzeptieren will, muss sie eine Signalbestätigung an den Banknotenprüfer weitergeben. Erst dann wird die Banknote komplett eingezogen und ein Kreditsignal (Signal 2 = Kreditsignal!!!) erzeugt.

Wenn die auswertende Einheit keine Signalbestätigung gibt, wird die Note nach ca. 30 Sekunden zurückgegeben. Wenn der Zahlungsvorgang abgebrochen und die Note unverzüglich zurückgegeben werden soll, kann der jeweilige Sperrkanal (Inhibit) auf "High" gelegt werden.

Die Automatensteuerung kann die Note jederzeit, innerhalb der 30 Sekunden, durch ein HIGH Signal auf der Sperrleitung wieder an den Kunden zurückgeben. Ab Kanal 5 müssen alle vier Sperrleitungen auf HIGH gesetzt werden um die Note zurückzugeben.

Der BNV geht für ca. 45 Sekunden außer Betrieb, wenn eine Note nach dem ersten 100ms Signal zurückgegeben wurde und gleichzeitig das zweite 100ms Signal noch nicht gegeben wurde. (z.B. wenn nach Signal 1 eine weitere Banknote eingeführt wird). Löschen Sie in diesem Fall ggf. Signal 1 in der Automatensteuerung.

#### Kanalsperrung:

Jeder der Kanäle 1 bis 4 hat einen eigenen Sperreingang um der Automatensteuerung das Abweisen von bestimmten Notenwertigkeiten zu ermöglichen. Um einen Kanal zu sperren, muss die entsprechende Sperrleitung auf HIGH gesetzt werden. Um einen Kanal wieder freizugeben, muss die entsprechende Sperrleitung auf LOW gesetzt werden.

#### Wichtiger Hinweis:

Kanäle größer als Kanal 4 können nicht einzeln gesperrt werden. Ein Sperren ist nur über einen "Global Inhibit" zu realisieren.

#### **Global Inhibit:**

Wenn alle vier Sperrleitungen gleichzeitig auf HIGH liegen, nimmt der BNV keine Noten mehr an. Falls eine Note eingeführt wird, läuft der Motor rückwärts. Die vier Sperrleitungen können verbunden werden um einen 'Global inhibit' zu schaffen, damit die Automatensteuerung z.B. den Betrieb steuern kann.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

### 7.4: ITL Simple Serial Input/Output Modus (Special)

Nutzer des Smiley<sup>®</sup> NV4 kennen vielleicht schon das Serial Input/Output Protokoll (SIO) und dessen Möglichkeiten und Einsatzbereiche. Es wird auch vom BNV unterstützt, allerdings wird es nicht für Neuentwicklungen empfohlen, da hier eine elegantere und sicherere Möglichkeit der Übertragung mit dem SSP Protokoll geschaffen wurde.

Wichtiger Hinweis:				
•	Der einfache Output Modus, wie noch im NV4 vorhanden, steht <u>nicht</u> mehr zur Verfügung. Der BNV unterstützt nur noch den Input/Output Modus			
•	Die Steuerung kann <b>keine</b> Rückantworten auf die Mitteilungen des Banknotenprüfers geben.			
•	Der BNV unterstützt RS232, aber im Vergleich zum NV4 nicht True RS232.			
•	Anbindung an PC kann <u>nur</u> über MAX232 Converter realisiert werden.			
•	Der BNV bleibt inaktiv, wenn beim Einschalten die Sperrleitung 3 definiert auf "LOW" liegt.			

Um das SIO Protokoll zu aktivieren müssen Dip 3 & 4 oben stehen und die SIO Option der Firmware geladen sein.

Es steht eine Vielzahl von Befehlen zum Betreiben des Banknotenprüfers zur Verfügung. Es können sowohl einzelne Noten gesperrt oder freigegeben werden, als auch die Zwischenkassenfunktion aktiviert werden. Im Simple Serial Modus werden jeweils einzelne Bytes übertragen. Der Banknotenprüfer bestätigt hierbei jeden empfangenen Befehl.

### Einschaltaktivierung

Standardmäßig ist der BNV im "Seriellen Mode" sofort nach den Einschalten betriebsbereit (Frontbeleuchtung aktiviert). Dieses kann jedoch verhindert werden, indem der Inhibit 3 Pin beim Einschalten definiert auf "LOW" gehalten wird (Frontbeleuchtung aus). Jetzt kann mit Hilfe der seriellen Sendecodes der Banknotenprüfer freigeschaltet werden.

#### Übertragungsgeschwindigkeit

Die Übertragung kann beim BNV in zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten erfolgen: 300/9600 Baud Serieller Input/Output. Der Banknotenprüfer antwortet dabei auf jedes empfangene Signal. Die Automatensteuerung muss dem Banknotenprüfer nicht antworten. Zur Aktivierung der Übertragungsgeschwindigkeit 9600 Baud muss der Inhibit 2 Pin beim Einschalten definiert auf "LOW" gehalten werden. Wird Pin 2 nicht angeschlossen stehen 300 Baud zur Verfügung. Die Sende-Empfangscodes für den "Seriellen Input/Output" finden Sie auf der nächsten Seite.

Datenausgabeformat: 1 Start Bit 8 Daten Bit 2 Stop Bit 300/9600 Baud



### The BNV empfängt und sendet folgende Daten:

NV9 Recognised Receive Codes		NV9 Transmitted codes		
MESSAGE	DECIMAL VALUE	MESSAGE	DECIMAL VALUE	
Inhibit C1	131	Note Accept on C1	1	
Inhibit C2	132	Note Accept on C2	2	
Inhibit C3	133	Note Accept on C3	3	
Inhibit C4	134	Note Accept on C4	4	
Inhibit C5	135	Note Accept on C5	5	
Inhibit C6	136	Note Accept on C6	6	
Inhibit C7	137	Note Accept on C7	7	
Inhibit C8	138	Note Accept on C8	8	
Inhibit C9	139	Note Accept on C9	9	
Inhibit C10	140	Note Accept on C10	10	
Inhibit C11	141	Note Accept on C11	11	
Inhibit C12	142	Note Accept on C12	12	
Inhibit C13	143	Note Accept on C13	13	
Inhibit C14	144	Note Accept on C14	14	
Inhibit C15	145	Note Accept on C15	15	
Inhibit C16	146	Note Accept on C16	16	
Un-inhibit C1	151	Note Not Recognised	20	
Un-inhibit C2	152	Mechanism running slow	30	
Un-inhibit C3	153	Strimming attempted	40	
Un-inhibit C4	154	Channel 5 Note Rejected (fraud channel)	50	
Un-inhibit C5	155	STACKER Full or Jammed	60	
Un-inhibit C6	156	Abort During Escrow	70	
Un-inhibit C7	157	Note may have been taken to clear jam	80	
Un-inhibit C8	158	Validator Busy	120	
Un-inhibit C9	159	Validator Not Busy	121	
Un-inhibit C10	160	Command Error	255	
Un-inhibit C11	161			
Un-inhibit C12	162			
Un-inhibit C13	163			
Un-inhibit C14	164			
Un-inhibit C15	165			
Un-inhibit C16	166			
Enable serial escrow mode	170			
Disable serial escrow mode	171			
Accept Escrow	1/2			
Reject Escrow	1/3			
Status	182			
Enable all	184			
Disable all	185			

### Tabelle 8 – Befehlssatz Empfang/Übertragung

### Kommunikationsbeispiele (siehe Tabelle 9)

Event	Validator	Decimal Value	Host
Note entered into validator	Validator Busy	120 è	
Note Accepted Channel 2	Validator Ready	121 è	
	Accept on Channel 2	2 è	
Note entered into validators Validator Busy		120 è	
Note not recognised	Validator Ready	121 è	
	Note not recognised	20 è	
Validator has returned note	Validator Ready	121 è	
Software Inhibit Channel 4	Inhibit C4	ç 134	Inhibit C4
	Channel 4 Inhibited	134 è	
Software Enable Channel 4	Uninhibit C4	ç 154	Uninhibit C4
	Channel 4 Inhibited	154 è	
Status Report		ç 182	Status Request
3 byte status message	Inhibit status Channels	Byte 1è	
	1-8		
	Inhibit status Channels	Byte 2è	
	9-16		
	Escrow On (=1) / Off	Byte 3è	
	(=0)		
Turn on Escrow Mode		ç 170	Enable Escrow
			Mode
	Escrow Mode Enabled	170 è	
Note accept in Escrow			
Mode			
Note entered into validator	Validator Busy	120 è	
Note Accepted Channel 2	Validator Ready	121 è	
	Accept on Channel 2	2 è	
		Ç 172	Accept Note in
		470 >	Escrow
	Accept Escrow	1/2 e	
	Accept on Channel 2	2 e	

Tabelle 9 - Kommunikationsbeispiele

### 7.5: Smiley® Secure Protocol - SSP

### SSP Smiley® Secure Protocol

Zur Aktivierung von SSP muss Dip Schalter 3 oben und Dip 4 unten stehen.

SSP ist ein serielles Protokoll das speziell für die besonderen Anforderungen und Problemstellungen bei Bargeldtransaktionen in Spielgeräten entwickelt wurde. Mögliche Probleme wie z.B. Akzeptoraustausch, Umprogrammierung usw. sind in diesem Protokoll erfasst und gelöst.

### Dieses Protokoll wird für alle Neuentwicklungen empfohlen.

Das Protokoll basiert auf einem Master/Slave Modell bei der die Gerätesteuerung die Funktion des "Master" übernimmt. Alle anderen angeschlossenen Peripheriegeräte (Banknotenprüfer, Münzprüfer, Kartensysteme,...) fungieren als "Slaves". Der Datentransfer findet über einen Multi-Drop-Bus, mit asynchroner serieller Übertragung, und einfachen "Open collector drivers" statt. Die Vollständigkeit der Übertragung wird durch einer 16Bit CRC Checksum am Ende jedes übertragenen Paketes sichergestellt. Jedes SSP Gerät hat eine besondere, einzigartige Seriennummer, die zur Sicherheit vor jeder Transferübertragung abgefragt wird. Befehlssätze stehen für Münzprüfer, Banknotenprüfer, Münzhopper zur Verfügung. Alle bestehenden Möglichkeiten dieser Geräte werden auch unterstützt.

### Features:

- Serial control of Note / Coin Validators and Hoppers
- 4 wire (Tx, Rx, +V, Gnd) system
- RS232 (like) open collector driver
- High Speed 9600 Baud Rate
- 16 bit CRC error checking
- Data Transfer Mode

#### Zusätzlich:

- Einfache, kostengünstige Peripherieschnittstelle.
- Ständige Kontrolle der Auszahleinheiten.
- Verhinderung des Einbaus von manipulierten Geräten.
- Einfache Einbindung in vorbereitete Geräte durch feste Standards.
- Programmierung auch per Remote Access möglich.
- Offener Standard für universellen Einsatz.
- Getestet und erprobt im regulären Einsatz.

Für die Einbindung des SSP Protokolls kann ITL auf Anfrage spezielle Software zur Verfügung stellen. Zum Bsp.: C Code, DLL Controls und Visual Basic Anwendungen. Bitte wenden Sie sich an A.u.S. Spielgeräte GmbH.

### 7.6: MDB – Multi-Drop Bus / Internes Kommunikationsprotokoll (IF5)(Special)

Um MDB zu nutzen müssen bei dem BNV Dip Schalter 3 & 4 oben und die MDB Option der Firmware geladen sein. Zusätzlich wird die IF5 Box benötigt.

#### Wichtiger Hinweis:

- Der BNV unterstützt zur Zeit das MDB Protokoll in der Version 1, Level 1
- Informationen zum MDB Protokoll entnehmen Sie bitte der MDB Spezifikation, die Sie bei der NAMA (www.nama.org) erhalten können.
- Zum Betreiben des BNV im MDB Protokoll wird immer eine Zusatzbox (IF5) benötigt.

MDB ist ein serielles 9600 Baud Master-Slave System in dem der BNV als Slave zu einem Master Controller fungiert. Der Master kann mit bis zu 32 Peripheriegeräten kommunizieren. Der Master ist als Vending Machine Controller (VMC) definiert.



Abbildung 6 – MDB Opto Isolated Input / Output circuits

Jeder BNV enthält eine spezifische Adresse – 00110XXX Binär (30H). Der VMC fragt in regelmässigen Abständen den Bus ab (polling) um Verfügbarkeit und Statusinformationen zu erhalten. Je nach Status erfolgt eine Rückantwort durch den Banknotenprüfer. Bei Buskonflikten hat immer der VMC Vorrang.

Am BNV muss der internationale Ländercode des Landes eingestellt werden in welchem der Banknotenprüfer eingesetzt wird. Dafür wird – mit Ausnahme der Euro Zone - der internationale Telefoncode benutzt. Der Code besteht aus zwei Bytes. Beispiele:

- Für die USA ist der Ländercode 00 01
- Für Großbritannien ist der Code 00 44
- Für die Euro Zone ist der Ländercode 0978

Für jeden Banknotenprüfer muss außerdem der Scaling Factor (Multiplier) spezifiziert werden.

- Diese Nummer würde auf 100 (Hex 64) gesetzt werden für den Euro oder Großbritannien.
- Diese Nummer würde auf 1000 (Hex 03E8) gesetzt werden für Rumänien.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Auch die Anzahl der Dezimalstellen muss für jeden Banknotenprüfer eingegeben werden.

- Diese Nummer würde für den Euro oder die USA auf 2 gesetzt werden.
- Diese Nummer würde für Rumänien auf 3 gesetzt werden.

Mit den obigen Einstellungen würden folgende Werte angezeigt:

- £5 = 5.00
- £10 = 10.00
- \$1 = 1.00
- 1K ROL = 1.000

### 7.7: CCTalk Protocol (Special)

Der BNV unterstützt das CCTalk Protokoll. Dies ermöglicht einen einfachen Einbau und Anschluss in Geräte die dieses Protokoll von Haus aus unterstützen.

Um es zu aktivieren müssen Dip Schalter 3 & 4 oben stehen und die CCTalk Option der Firmware geladen sein.

Anschlussbelegung des BNV für das CCTalk Protokoll, als Ansicht auf den BNV Anschluss

#### Wichtiger Hinweis:

• Weitere Informationen zum CCTalk-Protokoll erhalten Sie unter www.cctalk.org.



### Abbildung 7 - CCTalk Anschlussbelegung BNV

Für dieses Protokoll ist ein Code auf dem BNV Label aufgebracht. Dieser muss als Grundeinstellung in das "Default Encryption Key" Feld im BNV eingetragen werden.

Wenn dieser Code im BNV verändert und neu abgespeichert wurde, kann sie folgendermaßen wieder auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt werden:

- Spannung BNV abschalten,
- Alle vier Dip Schalter in obere Position bringen,
- Spannung BNV einschalten (ohne CCTalk Kommunikationsleitungen),
- Rote LED beginnt jetzt zu blinken,
- Dip Schalter 1 und 2 in untere Position bringen.

Der Code ist jetzt zurückgesetzt.

### 7.8: Extended Interface – USA Serial (Special)

Das serielle USA Protokoll ist ein "Non Isolated Communication Protocol". Beim BNV gibt es in diesem Protokoll nur eine Datenausgangsleitung. Zusätzlich gibt es drei Kommandoleitungen zur Kontrolle. Diese bestehen aus: "ACCEPT ENABLED" und "SEND" für Kommandos von der Steuerung, und "INTERRUPT" für Kommandos vom Banknotenprüfer. Die Bezugsmasse von BNV und Steuerung müssen auf demselben Potential liegen.

Um es zu aktivieren müssen Dip Schalter 3 & 4 oben stehen und die NIS Option der Firmware geladen sein

#### Wichtiger Hinweis:

- Bitte beachten Sie, dass der BNV mit 12V/DC arbeitet.
- Die Masse des BNV und der Steuerung müssen einen gemeinsamen Bezugspunkt haben.

#### Anschlussbelegung:

Signal	BNV
12v	15
0v	16
ACCEPT ENABLE	6
SEND	7
IRQ (INTERRUPT)	2
DATA	1
OUT_OF_SERVICE	3

**Tabelle 10- Extended Interface USA Serial** 

Weitere Informationen zu diesem Protokoll entnehmen Sie bitte dem "Series 2000 Interface" Handbuch. Referenznummer des Handbuchs: 20105-002850046-PS Für weitere Informationen zu den Protokollen und deren Download setzen Sie sich bitte mit A.u.S. Spielgeräte GmbH in Verbindung mailto:verkauf@aus.at

### 8: Programmierung Datensätze/Firmware

Wichtiger Hinweis:

Alle Smiley<sup>®</sup> Banknotenprüfer werden vorprogrammiert ausgeliefert. Dieser Abschnitt ist daher nur relevant, wenn neue Noten oder eine andere Währung programmiert werden müssen.

Der BNV Banknotenprüfer kann entweder mit dem aktuellen ITL BNV Download Manager (ab Version 2.9.7) oder mittels Cloning von einem Master BNV programmiert werden:

### 8.1: ITL BNV Download Manager

Mit der ITL BNV Download Manager Software. Dazu wird ein PC mit Windows 95/98/NT<sup>™</sup>/2000/XP, mind. Pentium<sup>™</sup> 100MHz mit einem (freien) seriellen Port (DA1) oder einem USB Port (DA2), und einer 12 Volt DC Stromversorgung für den BNV benötigt. (© Microsoft und Intel). Zum Anschluss der Kits an ihren PC lesen Sie bitte <u>Anhang C</u>. Eine Liste der verfügbaren Einzelwährungen und Multi-Währungsdatensätze können Sie über unsere Homepage erhalten, von der aus Datensätze und Updates jederzeit auch <u>kostenlos</u> heruntergeladen werden können. Die benötigte Soft- und Hardware sind Bestandteil des DA1/DA2 Kits. Für weitere Details wenden Sie sich bitte an A.u.S. Spielgeräte GmbH.

Wie Sie sich auf unserer Website registrieren könne, erfahren in Anhang D.

### 8.2: NV9 – NV9 Copy (Cloning)

### Überblick

Dieses Verfahren kann genutzt werden um die Programmierung eines NV9 Banknotenprüfers auf einen anderen NV9 zu kopieren. Der 'Master' Banknotenprüfer wird, falls notwendig, zuerst die Firmware des 'Slave' aktualisieren und dann den Währungsdatensatz kopieren.

#### Anforderungen

- Master muss die Firmware BNV 3.15 oder größer haben.
- Cloning Kit 2
- 12V Spannungsversorgung



#### Abbildung 8 – Cloning Kit 2

### **Konfiguration**

- Trennen Sie die Spannungsversorgung von Slave und Master.
   Setzen Sie Dip Schalter 3 in die obere und Schalter 4 in die untere Stellung. Hierdurch aktivieren Sie auf beiden BNV den SSP Modus.
- Verbinden Sie die beiden Geräte wie oben beschrieben. Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zwischen Vend 4 und Inhibit 4 am Master besteht. Schalten Sie die 12V Spannungsversorgung ein.

• Der Master wird die Firmware des Slave nur aktualisieren falls die Firmware-Version des Masters höher ist. Wenn die Master-Firmware-Version geringer als die Firmware-Version des Slave ist, wird der Kopiervorgang abgebrochen. In diesem Fall erstellen Sie bitte einen neuen Master.

### 8.3: NV9 – NV9 Kopiervorgang

- Verbinden Sie BNV Master und Slave mit dem Kopieradapter und schalten Sie die Stromversorgung ein.
- Bei korrekter Konfiguration blinkt ROTE und GRÜNE LED auf dem Master.
- ROT und GRÜN blinken auf dem Master zusammen Kommunikationsaufbau.

**ROT** und GRÜN blinken auf dem Master abwechselnd – Kommunikation hergestellt, Master wartet auf Slave Reset.

- Sobald die Kommunikation aufgebaut und der Slave Reset beendet ist, liest der Master die Slave Firmware Version und leitet die nächsten Aktionen ein.
- Wenn die Slave Firmware grösser als die Master Firmware ist: Master ROT und GRÜN blinken abwechselnd 1 x Sekunde. Vorgang wird abgebrochen.
- Wenn die Slave Firmware gleich der Master Firmware ist: Master startet Währungskopie.
- Wenn die Slave Firmware kleiner der Master Firmware ist: Master startet Firmwarekopie.

#### Firmware kopieren:

#### Wichtiger Hinweis:

Wenn die ROTE Master LED langsam blinkt (1x Sekunde), besteht keine Verbindung mehr und der Kopiervorgang muss neu gestartet werden.

- ROTE Master LED blinkt während des Kopiervorgangs schnell (LED stoppt zeitweise).
- Wenn der Kopiervorgang beendet ist, wird ein Slave Reset durchgeführt und der Master wartet auf den erneuten Kommunikationsaufbau (LED's blinken wie oben).
- Wenn der Slave bereit ist, startet der Master die Währungskopie.

#### Währungsdatensatz kopieren:

#### Wichtiger Hinweis:

Wenn die ROTE Master LED langsam blinkt (1x Sekunde), besteht keine Verbindung mehr und der Kopiervorgang muss neu gestartet werden.

- GRÜNE Master LED blinkt während des Kopiervorgangs schnell (LED stoppt zeitweise).
- Wenn der Kopiervorgang beendet ist leuchtet auf dem Master GRÜNE und ROTE LED dauerhaft, es wird ein Slave Reset durchgeführt.
- BNV BNV Kopiervorgang ist beendet.

### 9: Mechanische Installation

Der BNV kann alternativ und optional mit folgenden Frontblenden befestigt werden: (siehe Abbildung 9):



Horizontal Bezel PA189



Vertical Up Bezel PA256



Vertical Up Snout Bezel PA190 Vertical D

Vertical Down Snout Bezel PA191

Abbildung 9 – BNV Frontblenden

### 9.1: Wechseln oder Entfernen der Frontblenden

Wichtiger Hinweis: Um Beschädigungen zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass beide Lock Arms ordnungsgemäß befestigt sind

Drücken Sie die beiden roten Frontblenden-Halterungen (PM103, Nr. 3, "lock arm") links und rechts nach unten um die Frontblende zu lösen. Danach kann die Frontblende von den 6 Befestigungspunkten abgenommen werden. Um die Fronblende wieder zu montieren muss sie in die 6 Befestigungspunkte eingeführt werden, bis die Frontblenden-Halterungen einrasten.

Stellen sie auf beiden Seiten den festen Sitz der Frontblende sicher!



Abbildung 10 – Wechsel der Frontblende

### 9.2: Wechseln oder Entfernen der Frontblenden

Folgende Kassenvarianten stehen optional zur Verfügung:





Abbildung 11 - Clip On und Slide in Cash Boxes

- o 300S (300 Banknoten Slide in)PA192
- o 300C (300 Banknoten Clip on)PA185
- o 600S (600 Banknoten Slide in)PA194
- o 600C (600 Banknoten Clip on) PA193
- o 300L (300 Banknoten abschliessbar) PA186

Hinweis: Clip on nur für Vertical-Frontblenden!

Hinweis: Clip on nur für Vertical-Frontblenden! Hinweis: Nur mit Horizontal-Frontblende! Das Schloss gehört nicht zum Lieferumfang!

### Hinweise zur Bedienung der Stapelkassen:

Der BNV darf nie ohne eine der mitgelieferten Kassen betrieben werden. Ohne ordnungsgemäss befestigte und gesicherte Staplerkassen kann es zu Fehlfunktionen kommen. Die 300S und 600S Kassen müssen vor der ersten Inbetriebnahme mittels der vorgestanzten Laschen am Gehäuse gegen durchrutschen gesichert werden. Dazu die Lasche an <u>einer</u> Seite hochdrücken.

### 10: Wartung und Reinigung

Bei der Entwicklung des BNV wurde besonders auf minimale Serviceanforderungen der Hard- und Software geachtet. Dennoch kann es abhängig von den Umgebungsbedingungen notwendig sein, den BNV regelmässig zu reinigen, oder die Antriebsriemen zu wechseln.

### 10.1: Reinigung

Wichtiger Hinweis: KEINE SCHEUER-, POLIER- UND LÖSUNGSMITTEL WIE ALKOHOL, BENZIN, SPIRITUS ODER PCB REINIGER VERWENDEN, DA DIESE DEN BANKNOTENPRÜFER BESCHÄDIGEN

WÜRDEN.

Um den BNV zu öffnen, drücken Sie den roten Schiebeschalter vorne (PM312, Nr. 12 "red release catch") nach links und öffnen das Oberteil. Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen nur mit Wasser und herkömmlichen Reinigungsmittel (Haushaltsgeschirrspüllösung) befeuchteten Tuch (ohne Baumwollfasern!) ab. KEINE Scheuer-, Polier- und Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin, Spiritus oder PCB Reiniger verwenden, da diese den Banknotenprüfer beschädigen würden. Gehen Sie besonders bei den optischen Sensoren behutsam vor. Versuchen Sie nicht, zerkratzte optische Einheiten zu polieren, da sonst die Leseeigenschaften beschädigt werden.



**Rear Sensor** 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**Optical Sensor** 

### Abbildung 12 – BNV Sensoren

### 10.2: Notenpfad von Fremdkörpern befreien / Antriebriemen wechseln

Um Zugang zum Notenpfad und Lozenge zu erhalten betätigen Sie den Red Release Catch, und heben Sie das Oberteil an, bis es vollständig geöffnet ist. Drücken Sie jetzt den Lozenge Release Catch und heben Sie das Lozenge an. Danach ist das Gerät vorbereitet und kann gewartet werden(siehe Abbildung 13).



Abbildung 13 – BNV Zugang zum Notenpfad und Lozenge

#### Fremdkörper beseitigen

Üntersuchen Sie den Notenpfad, die Stapelkasstte und die Lozenge auf Verunreinigungen oder Fremdkörper.

Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen nur mit Wasser und herkömmlichen Reinigungsmittel (Haushaltsgeschirrspüllösung) befeuchteten Tuch (ohne Baumwollfasern!) ab. Gehen Sie besonders bei den optischen Sensoren behutsam vor. Versuchen Sie nicht zerkratzte optische Einheiten zu polieren, da sonst die Leseeigenschaften beeinträchtigt werden(siehe Abbildung 12).

Check that the note stacker and cash box spring plate are not jammed.

#### Antriebsriemen wechseln

Nachdem das Gerät wie in Abbildung 13 beschrieben geöffnet wurde, lösen Sie bitte vorsichtig das Verbindungskabel zwischen Oberteil und Lozenge. Es reicht hierzu, dass Kabel nur an der Lozenge zu lösen.

Entnehmen Sie das Lozenge aus dem Gerät und legen sie es auf eine geeignete saubere Unterlage. Lösen Sie jetz die Antriebsriemen vom der Lozenge, indem Sie die Riemen seitlich von den kleinen Rädern schieben. Der Zusammenbau erfolgt danach in umgekehrter Reihenfolge.

### 11: Fehlersuche













Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Abbildung 17 – Banknotenprüfer nimmt keine Noten an



### 12: Support Tools

- 1. Die folgenden Support Tools sind für den BNV erhältlich:
- 2. PC Currency Manager Software (DA1/DA2 KIT).

### 12.1: PC Currency Programming Software.

- Programmierung mit als Download erhältlichen Währungsdatensätzen über die serielle oder USB Schnittstelle. Gleichzeitig Aktualisierung der Firmware um Kompatibilität zum Währungsdatensatz und höchste Sicherheit zu gewährleisten.
- Auslesen von Firmware und Währung
- Anpassung der Kanal- und Impulseinstellungen bei einem vorprogrammierten BNV Banknotenprüfer an die persönlichen Anforderungen.
- Neue Firmware Versionen programmieren.
- Diagnose (ab Firmware BNV 3.15)

Hardwareanforderungen: IBM kompatibler Personal Computer mit Pentium<sup>™</sup> oder äquivalentem Prozessor, freie serielle Schnittstelle(DA1) oder eine freie USB Schnittstelle(DA2), Stromversorgung für Interface. Das Programm läuft unter Windows 95/98/NT<sup>™</sup>/XP. (© Microsoft and Intel). Bestellnummer: DA1 Kit (Download Adapter Kit 1, RS232), DA2 Kit (Download Adapter Kit 2, USB)(siehe <u>Anhang C</u>)

### 12.3: E-mail Support

Darüber hinaus bietet A.u.S. Spielgeräte GmbH einen Email Support für weitergehende Informationen und Hilfestellungen an: <u>verkauf@aus.at</u>

Anhang A - Zeichnungen



Änderungen und Irrtümer vorbehalten





Änderungen und Irrtümer vorbehalten





Änderungen und Irrtümer vorbehalten

BNV Ausgabe 4 - d (GA326-4)

### Anhang B - Zwischenkasse/ESCROW Control

Der BNV hat für jeweils eine Note eine Zwischenkassenfunktion (diese Funktion kann auch seriell angesteuert werden). Escrow ermöglicht dem Banknotenprüfer, Noten erst nach einem Bestätigungssignal der Automatensteuerung endgültig zu akzeptieren. Nachdem der Banknotenprüfer eine Note eingelesen hat, gibt er bei der Erkennung ein erstes Signal (**Signal 1 = kein Kreditsignal**!) an die auswertende Einheit aus. Wenn die auswertende Einheit den Geldschein akzeptieren will, muss sie eine Signalbestätigung an den Banknotenprüfer weitergeben. Erst dann wird die Banknote komplett eingezogen und ein Kreditsignal (**Signal 2 = Kreditsignal!!!**) erzeugt. Wenn die auswertende Einheit keine Signalbestätigung gibt, wird die Note nach ca. 30 Sekunden zurückgegeben(siehe Abbildung 19).



Abbildung 19 - Escrow Timing Diagram für Parallel Modus

Wenn der Zahlungsvorgang abgebrochen und die Note unverzüglich zurückgegeben werden soll, kann der jeweilige Sperrkanal (Inhibit) auf "High" gelegt werden

- 1. Pin 10 wird auf Low gelegt.
- 2. Note wird eingegeben. Es wird ein 100ms Signal auf dem entsprechenden Kanal gegeben.
- 3. Die Automatensteuerung beginnt den Auswertungsvorgang.

4. Die Automatensteuerung legt Pin 10 auf HIGH um anzuzeigen dass die Note akzeptiert werden soll. Wird Pin 10 nicht innerhalb von 30 Sekunden mit einem 100ms-Impuls auf HIGH gesetzt, wird die Note aus der Zwischenkasse zurückgegeben.

5. Der BNV gibt einen 100ms Impuls auf dem entsprechenden Kanal nachdem Pin 10 auf HIGH gesetzt wurde, um die endgültige Annahme der Note zu signalisieren. (Wenn das Signal nicht innerhalb von 30 Sekunden gegeben wurde, sollte der Verkaufsvorgang abgebrochen werden. Nach 30 Sekunden wird die Note automatisch zurückgegeben).

- 6. Der Vorgang ist beendet.
- 7. Die Automatensteuerung setzt Pin 10 in Erwartung des nächsten Vorgangs wieder auf LOW.

Die Automatensteuerung kann die Note jederzeit, innerhalb der 30 Sekunden, durch ein HIGH Signal auf der Sperrleitung wieder an den Kunden zurückgeben. Ab Kanal 5 müssen alle vier Sperrleitungen auf HIGH gesetzt werden um die Note zurückzugeben. Der BNV geht für ca. 45 Sekunden außer Betrieb, wenn eine Note nach dem ersten 100ms Signal zurückgegeben wurde und gleichzeitig das zweite 100ms Signal noch nicht gegeben wurde. (z.B. wenn nach Signal 1 eine weitere Banknote eingeführt wird). Löschen Sie in diesem Fall ggf. Signal 1 in der Automatensteuerung.

Wichtiger Hinweis:	Escrow Control / Zwischenkasse (SSP-Modus): Escrow ist auch im SSP Modus		
	verfügbar. Bitte beachten Sie auch die SSP Spezifikation GA138, die ihnen auf		
	unserer Website zur Verfügung steht.		

### Anhang C - DA1 - DA2

The DA1/2 Kits are designed for the following:

- Anschluss des Banknotenprüfers an einen PC zum Download von Firmware und Währungsdatensätzen.
- Testen den Banknotenprüfer unabhängig von der Maschine, um festzustellen, ob Fehler im Banknotenprüfer oder der Maschine zu suchen sind.

### The Das DA1 bzw. DA2 Kit enthält folgenden Komponenten:

DA1	DA2
DA1 adapter board (PA167)	DA2 adapter board
BNV Adapter to Validator cable (C	USB type-A to Type-B cable
ITL Support CD-ROM for DA1	ITL Support CD-ROM for DA2
Power Cable	DA2 to BNV cable
Installation Guide	Power Cable
	Installation Guide

Tabelle 12 – DA1/DA2

### Verbinden des Banknotenprüfers zum PC mit Hilfe des DA1 Kit

Sofern Sie ein Betriebsystem Windows 95/98/NT<sup>™</sup>/XP, Pentium<sup>™</sup> (© Microsoft and Intel) einsetzen, schließen Sie das DA1 Kit wie in Abbildung 20 beschrieben an. Die Spannungsversorgung erfolgt über das mitgelieferte 3,5mm Klinken Kabel, und muss noch mit einer Spannungsquelle 12V/1,5A verbunden werden. Roter Anschlussstecker =12V, Schwarzer Anschlussstecker = 0V.

Stecken Sie den SUB-D Stecker in einen freien Com Port an ihren PC und merken Sie sich die Com Port Nummer. Diese wird später zur Konfiguration der Software benötigt. Sofern alle Verbindungen hergestellt sind, installieren Sie bitte die entsprechende Software auf ihrem PC.



Abbildung 20 – Verbinden eines BNV zum PC per DA1

#### Verbinden des Banknotenprüfers zum PC mit Hilfe des DA2 Kit

Sofern Sie ein Betriebsystem Windows 95/98/NT<sup>™</sup>/2000/XP Home oder Professional, Pentium<sup>™</sup> (© Microsoft and Intel) einsetzen, schließen Sie das DA2 Kit wie in Abbildung 21 beschrieben an. Die Spannungsversorgung erfolgt über das mitgelieferte 3,5mm Klinken Kabel, und muss noch mit einer Spannungsquelle 12V/1,5A verbunden werden. Roter Anschlussstecker =12V, Schwarzer Anschlussstecker = 0V.

Stecken Sie den USB Typ A Stecker in einen freien USB Port an ihren PC. Sofern alle Verbindungen hergestellt sind, installieren Sie bitte die entsprechende Software auf ihrem PC.



Abbildung 21 – Verbinden eines BNV zum PC per DA2

#### Software Installation

Zum Installieren der Software legen Sie bitte die mitgelieferte CD Rom in ihr Laufwerk. Nachdem die CD gestartet wurde erscheint ein Menü, in welchem die erforderliche Software ausgewählt werden kann. Wählen Sie die entsprechende Software, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Anweisungen zum Umgang mit der Software finden Sie in der Online Hilfe innerhalb des Programms.

 Für weitere Fragen oder Hilfestellung bei der Installation nehmen Sie bitte Kontakt auf zu verkauf@aus.at

 A.u.S. Spielgeräte GmbH

#### Wichtiger Hinweis:

- Starten sie beim Programmieren immer mit einem Firmware Update!
- Installieren sie danach den relevanten Währungsdatensatz
- Sollte die Übertragung abbrechen oder nicht erfolgreich sein, wiederholen Sie den Vorgang, oder deaktivieren Sie "Schnelle Übertragungsrate" im Download Fenster.

### Notizen