



A.u.S. Spielgeräte GmbH

Scheydgasse 48 • A-1210 Wien Tel.: +43 (0) 1 271 66 00 • verkauf@aus.at • www.aus.at

Demontage der Blindplatte und Montage des Münzprüfers:



Mit einem passenden Gabelschlüssel die Muttern lösen und die Schellen entfernen.
Nun kann die Blindplatte abgenommen werden.



Die Schellen des Münzprüfers lösen und den Münzprüfer einpassen und die Schellen wieder anschrauben.



Hierbei muss darauf geachtet werden, dass der Münzeinwurfschlitz in der Waage ist, da die Funktionsfähigkeit bei schrägem Einbau gestört ist.

Montage der Ballsperre:



Die Schellen der Ballsperre durch aufschrauben entfernen.
Dann die Führungsstange herausziehen.



A.u.S. Spielgeräte GmbH

Scheydgasse 48 • A-1210 Wien Tel.: +43 (0) 1 271 66 00 • verkauf@aus.at • www.aus.at



Die Ballsperre wie auf dem Bild im Ballkasten platzieren und die Führungsstange wieder durchführen.



Hierbei muss noch darauf geachtet werden, dass der abgewinkelte Teil der Führungsstange zwischen den beiden Hebeln des Münzprüfers platziert wird. Jetzt müssen die Schellen nur noch verschraubt,



und die Rückzugsfeder eingehängt werden.

Überprüfen der Münzprüfereinstellung:



Abb.1



A.u.S. Spielgeräte GmbH

Scheydgasse 48 • A-1210 Wien Tel.: +43 (0) 1 271 66 00 • verkauf@aus.at • www.aus.at



Abb.2



Abb.3

- Münze einwerfen
- Zugstange langsam herausziehen, bis die Münze in die Kassa fällt, Knopf loslassen
- Rückzugssperre muss eingerastet sein und Zugstange darf nicht in die Ausgangsstellung zurück kehren. Bälle sind noch nicht freigegeben.
- Zugstange weiter langsam herausziehen. Bälle müssen freigegeben werden ohne dass
- Rückzugssperre die Zugstange für die Rückkehr in die Ausgangsstellung freigibt. Sollte die Freigabe zu früh oder zu spät erfolgen, kann dies durch verschieben des Freigabehebels erfolgen (siehe Abb. 2+3).
- Zugstange kurz langsam weiterziehen, erst jetzt darf die Rückzugssperre die Zugstange freigeben und in die Ausgangsstellung zurück kehren.