



A.u.S. Spielgeräte GesmbH.  
1210 Wien Scheydgasse 48  
Tel. 0043/1/ 271 66 00 Fax. DW 75  
<http://www.aus.at> E-mail: [verkauf@aus.at](mailto:verkauf@aus.at)

## PRO 86 MIX Euro

Für ein Währungsupdate durchführen zu können, sind folgende Schritte zu beachten:

1. Kopieren Sie die Software auf eine Micro-SD Karte
2. Schalten Sie das Gerät aus
3. Entfernen Sie bitte die rechte Abdeckklappe des Gerätes
4. Auf dem PCB finden Sie einen Micro-SD Slot
5. Stecken Sie die Karte in diesen Slot
6. Das Gerät fängt an zu piepsen. Display zeigt nur die Ziffern 8 an und das Programm installiert sich automatisch.
7. Am Ende des Vorganges ist das Gerät bereit für einen Zählvorgang
8. Entfernen Sie die Karte aus dem Slot